

QuattroPod

快投派快速启用手册

V1.0

快投派包装内容 标准包装



QuattroPod Receiver 设置快投派接收器



- 在操作装置时请务必遵守下列安全注意事项：
- 请确保本装置远离水。
 - 仅限使用包装附带的配件。
 - 请勿在强风同时期向操作本装置。
 - 请勿将本装置摆放在潮湿或高温度的环境。
 - 在开启装置的电源前，请确定所有电源线已正确连接。
 - 请保护所有电线与电源变压器，避免这些线材被人踩踏或重物挤压。
 - 在清洁之前，请拔下电源变压器的插头，请使用干净的干布擦拭本装置。
 - 请勿尝试自行维修本装置。
 - 请勿让本装置接触直射阳光。
 - 请勿让本装置掉落或遭受严重撞击。
 - 请勿堵塞或阻塞本装置的任何通风口。
 - 本装置运作之环境温度不得超过40度。

QuattroPod Receiver and Transmitter 配对快投派接收器与发送器



外接屏幕显示“Pairing OK”代表配对成功即可拔除USB线


QuattroPod CT01 发送器使用步骤

针对 macOS 用户

步骤 1：将快投派发送器的 USB 接口与 MAC 连接



步骤 2：开启 USB DISK，装载“CT01.pkg”程序



步骤 3：装载成功后，快投派就会随即进行投影




备注：除了可通过 CT01 应用程序进行“开始镜像”或“停止镜像”等操作，也可选择使用按钮投影



QuattroPod CT01 发送器使用步骤

针对 Windows 用户


步骤 1：将快投派发送器的 USB 接口与 PC 连接




步骤 2：开启 USB DISK，装载“CT01_Installer_Win7Up”程序



步骤 3：装载成功后，快投派就会随即进行投影



备注：除了可通过 CT01 应用程序进行“开始镜像”或“停止镜像”等操作，也可选择使用按钮投影



QuattroPod 发送器应用程序使用步骤

针对安卓用户

安卓用户需安装 QuattroPod 应用程序进行同屏



步骤 1：与接收器互连后，使用安卓手机并打开浏览器输入左下角的 IP '192.168.xx.xx'



步骤 2：输入 Admin 密码，预设密码为00000，进入下一个页面后请按左上角的返回，进入设定介面



步骤 3：点选左上角的选单图示，选择下载 Android APK



步骤 4：下载完成后，请安装 QuattroPod 应用程序，并同意所有使用者权限

步骤 5：点击“搜索设备”，找到相对应的装置后，与快投派接收器互连



步骤 6：点击中间的虚拟按钮即可同屏


QuattroPod CR01 搭配 AirPlay 使用步骤

针对 iOS 用户



步骤 1：于待机画面上，找到快投派的 SSID 及连线密码后，在 iPhone 内的 Wi-Fi 清单内，与快投派互连

步骤 2：开启 iPhone 的 AirPlay 功能，找到对应的快投派 SSID 并点击，即可开始投影



*备注：

1. 使用 iOS 装置不需搭配快投派发送器
2. 目前 iOS 装置并未支持与其他操作系统共享屏幕